Smeta.RU ctp. 1

Руководство пользователя

Smeta.Ru.

версия 11






22. Групповые операции

Для выполнения групповых операций по изменению правил расчета стоимости, изменения ресурсной составляющей, формированию выходных форм по нескольким сметам разработан режим "Групповые операции". Этот режим предназначен для одновременной работы с выбранной группой смет.

Для вызова Мастера групповых операций необходимо в справочнике "Проекты" нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Групповые операции "



В результате откроется окно "Групповые операций", в котором необходимо выбрать операцию


Групповые операции		_		×
Выберите групповую операцию				
 Добавить уровень цен 				
С Удалить уровень цен				
С Назначить вид цен				
С Назначить сборник индексов				
С Назначить индексы по смете в целом				
С Назначить типовой расчет				
С Назначить шаблон лимитированных затрат				
С Заменить ресурсы				
С Задать нормы дополнительных затрат				
С Задать дату уровня цен				
С Задать наименование и номер локальной сметы				
С Печать				
C Экспорт объектов в Excel				
С Утверждение актов				
Добавление уровня цен. Режим позволяет настроить и добавить уровень цен в один или несколько выбранных объект	'0В.			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	<< Назад	Далее>>	Оті	мена

Описание операций:


- Добавить уровень цен
- Удалить уровень цен
- Назначить вид цен
- Назначить сборник индексов
- Назначить индексы по смете в целом
- Назначить типовой расчет
- Назначить шаблон лимитированных затрат
- Заменить ресурсы
- Задать нормы дополнительных затрат
- Задать дату уровня цен
- Задать наименование и номер локальной сметы
- Печать
- Экспорт объектов в Excel
- Утверждение актов

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать на "Далее".

В левой части представлена вся структура проектов и смет, а в правой части - выбранные объекты и папки



При выборе операции по удалению уровня цен или заданию даты уровня цен, есть возможность ограничения списка по дате уровня цен




На этом шаге можно добавить или удалить объекты, с которыми будет проводиться дальнейшая операция с помощью кнопок:




Добавить уровень цен

Добавить уровень цен – позволяет добавить новый уровень цен в смету или группу смет. Задать настройки, которые находятся на вкладке "Уровни цен" в параметрах сметы




Удалить уровень цен

Удалить уровень цен – позволяет удалить уровень цен в смете или группе смет. Если уровень цен является единственным или по нему создан акт выполненных работ, то появится информационное сообщение о невозможности удаления




Назначить вид цен

Назначить вид цен – позволяет добавить вид цен в один или несколько выбранных уровней цен сметы или группы смет




Назначить сборник индексов

Назначить сборник индексов - позволяет добавить сборник индексов в один или несколько выбранных уровней цен сметы или группы смет



Назначить индексы по смете в целом


Назначить индексы по смете в целом - позволяет добавить индексы по смете в целом в один или несколько выбранных уровней цен сметы или группы смет



Выберите сборник индексов или внесите их вручную и нажмите "Назначить".

Назначить типовой расчет


Назначить типовой расчет – позволяет назначить/заменить настроенный типовой расчет в смете или группе смет:



Выберите типовой расчет и нажмите "Назначить".


Назначить шаблон лимитированных затрат

Назначить шаблон лимитированных затрат – позволяет назначить (с возможностью замены пользовательских итогов) шаблон лимитированных затрат для элементов структуры по типам в выбранных сметах




Заменить ресурсы

Заменить ресурсы - позволяет произвести замену ресурсов в выбранных объектах. Замена ресурсов аналогична режиму замены ресурсов в смете




Задать нормы дополнительных затрат

Задать нормы дополнительных затрат - позволяет изменить нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в выбранных объектах и локальных сметах, привязать объект к стройке или задать вручную наименование проекта, стройки, очереди, пускового комплекса и задать номер главы ССР




Задать дату уровня цен

Задать дату уровня цен - позволяет задать наименование, дату уровня цен (год, месяц, квартал) для выбранных смет. Предусмотрена возможность не пересчитывать смету после выполнения операции




Задать наименование и номер локальной сметы

Задать наименование и номер локальной сметы - позволяет назначить наименование и номер локальной сметы на основании наименования и шифра объекта. Обратите внимание, что после выбора объектов нет дополнительного шага, операцию невозможно отменить




Печать

Печать - позволяет отправить на печать группу смет



Экспорт в Excel

Экспорт в Excel - позволяет экспортировать выбранные сметы в Excel



Утверждение актов

Утверждение актов - позволяет утвердить акты в выбранных сметах. Режим доступен только для членов группы "Администраторы". Обратите внимание, что после выбора смет нет дополнительного шага, операцию невозможно отменить

